

WAT TE DOEN BIJ BRAND IN EN OM UW VAKANTIEVERBLIJF?

Breekt er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch brand uit, onderneem dan de volgende acties:

1. Verwijder gasflessen uit de omgeving van de brand.
2. Meld de brand bij receptie of portier.
3. Waarschuw andere campinggasten en breng zo nodig mensen in veiligheid.
4. Probeer uitbreiding te voorkomen door zelf de brand te gaan blussen. Als dat niet lukt, sluit dan de ramen en deuren van caravan, bungalow of tuinhuisje.
5. Zorg voor een vrije aanrijroute voor de brandweer.
6. Licht de brandweer bij aankomst in over eventuele slachtoffers en de aard en toedracht van de brand. Blijf – uiteraard op veilige afstand – in de buurt om de brandweer zo nodig meer informatie te geven.



Voor meer informatie kunt u terecht bij uw plaatselijke brandweer en op www.brandweer.nl

In de serie 'Brand-veiligheidsinfo' zijn folders over de volgende onderwerpen beschikbaar:

Particulier

1. Rookmelders en brandblussers
2. Vluchten bij brand
3. Brandwonden: voorkomen en eerste hulp
4. Een veilige schoorsteen
5. Voorkom Koolmonoxidevergiftiging (CO)
6. Doe het zelf en brandveiligheid
7. Op kamers en brandveiligheid
8. Brandpreventie voor ouderen
9. Brandpreventie op vakantie
10. Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf
11. Controlelijst brandveiligheid in woningen
12. Hulp na brand

Bedrijf – instelling

15. Gebruiksvergunningen
16. Bedrijfs hulpverlening: veiligheid op de werkplek
17. Brand in uw bedrijf: het ontruimingsplan
18. Feestversiering? Het kan en moet veilig
19. Brandblussers op uw werkplek
20. brandveiligheid op evenementen

Dit is een uitgave van de NVBR m.m.v. het Netwerk Communicatie Brandweer en Rampenbestrijding (COBRA) in samenwerking met het Netwerk Preventie (LNB)

Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf

Meer informatie of andere folders uit deze serie?

Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl



Helaas worden jaarlijks vele honderden vakanties afgebroken door ongevallen met flessengas of de barbecue. Ook thuis kan een gezellig etentje door een ongeluk nare gevolgen hebben. In deze folder geven wij u een aantal adviezen voor een veilig gebruik van flessengas, de barbecue en de vuurkorf.





FLESSENGAS

Gasleidingen en -apparatuur installeren

Het is uitermate belangrijk dat u, voordat u flesse gas gaat gebruiken, de flessen en de apparaten zorgvuldig installeert. Dat doet u als volgt.

• Gasflessen in de caravan of tent

Neem de gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften op de gasflessen en -apparatuur zorgvuldig door. Komt u er niet uit? Schakel dan vakmensen in. Ga nooit experimenteren. Plaats een gasfles nooit los in uw caravan of camper. De meeste caravans en campers zijn voorzien van een disselpak of een speciale plaats voor een gasfles. Zorg voor voldoende ventilatieopeningen en plaats geen spullen rondom de gasfles die deze openingen kunnen afsluiten. Zorg dat de fles niet kan omvallen.

• Apparatuur op gas

Meestal is gasapparatuur vast gemonteerd. Let erop dat de apparaten zijn aangesloten met een koperen gasleiding, en dat elk apparaat afzonderlijk kan worden afgesloten. Een gasleiding moet zó zijn aangelegd, dat ze niet beschadigd kan raken.

• Installatie op schepen

Gebruik op schepen altijd propaan, en voor de leidingen een gegloeide koperen pijp. Gebruik altijd klemfittingen; zachtsoldeerverbindingen in de koperen pijp zijn verboden.

Plaats bij gebruik van een leiding van 10 mm om elke 40 cm een beugel, bij een leiding van 12 mm om de 50 cm. Breng de gasleiding zó aan dat deze niet kan worden beschadigd of losgerukt.

Tips voor veilig gebruik van flesse gas

- Gasflessen moeten altijd rechtop staan, bij zowel gebruik als vervoer. Bewaar ze op een koele, goed geventileerde plaats en zorg ook tijdens het gebruik van de fles voor voldoende ventilatie.
- Gebruikt u een gastoestel in een tent, zet dit dan niet te dicht bij het tentdoek en gebruik bij het koken een metalen spatscherm.
- Verwissel gasflessen altijd buiten de caravan of de tent.
- Kom nooit met een vlam of brandende sigaar of sigaret bij een gasfles.
- Gebruik altijd een drukregelaar tussen fles en gasapparaat. De vereiste gasdruk staat op het typeplaatje van het apparaat. Vervang drukregelaars om de vijf jaar, met het oog op slijtage van de bewegende delen.
- Gebruik geen slangen die langer zijn dan een meter en let erop dat dit goedgekeurde hogedrukslangen zijn. Vernieuw de slangen ten minste om de twee jaar. Zorg dat slangverbindingen aan beide zijden zijn voorzien van slangklemmen, die het losraken van de slang voorkomen.
- Sluit de fleskraan als u uw gastoestel niet gebruikt. Open en sluit fleskranen altijd met de hand, gebruik er nooit gereedschap bij.
- Spoor lekkages op met een kwastje met vloeibaar afwasmiddel. Als er belletjes ontstaan, weet u dat er een lekkage is.
- Lees vóór het gebruik van wegwerpgastankjes zorgvuldig de gebruiksaanwijzing en gebruik geen tankjes die ouder zijn dan drie jaar.
- Zorg dat u altijd een brandblusser en/of blusdeken bij de hand hebt.



DE BARBECUE

Tips voor veilig barbecueën met open vuur

- Plaats de barbecue op een vlakke ondergrond en zorg dat spelende kinderen of huisdieren hem niet omver kunnen lopen.
- Scherm de barbecue af met een niet-brandbaar windscherm. Vooral in de buurt van tenten en droge bosjes kunnen vonken gemakkelijk brand veroorzaken.
- Sluit tijdens het barbecueën ramen en deuren van caravan, bungalow of tuinhuisje.
- Pas op met licht ontvlambare kleding in de buurt van een barbecue.
- Loopt toch iemand een brandwond op, koel deze dan direct ten minste vijf minuten, liefst met zacht stromend leidingwater. Als er geen schoon water voorhanden is, is een sloot, een regenton of een plas ook goed.
- Gebruik uitsluitend houtskool of briketten als brandstof. Briketten zijn veiliger omdat ze geen vonken veroorzaken. Gebruik bij het aanmaken aanmaakblokjes of speciale aanmaakvloeistof en nooit benzine, petroleum of spiritus. Blaas nooit in het vuur, gebruik een blaasbalg.
- Houd altijd een brandblusser of emmer water of zand bij de hand.
- Dek een nog brandende barbecue na gebruik af met zand. Ga er nooit mee lopen.



En verder

- U mag niet zomaar overal barbecueën, een kampvuur aanleggen of een vuurkorf gebruiken. In sommige gemeentes is het zelfs verboden om vuur te stoken in een vuurkorf. Informeer bij uw brandweer of dit is toegestaan. Houd u aan de plaatselijke regels; dat is wel zo veilig.
- Probeer (rook- en stank)overlast in de buurt tot een minimum te beperken. Stook alleen schoon hout in uw vuurkorf of terrashaard. Dat is minder belastend voor het milieu en goed voor uw relatie met de buren.

